



باز کردن موبایل در مواقعی که سیم کارت نیازمند رمز عبور میباشد

تعداد صفحات: ۲

تهیه کننده: شهربانو دوستی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که شارژ موبایلتان تمام شود و موبایل شما خاموش شود. قطعاً زمانی که موبایل خود را شارژ نمایید و روشن کنید سیم کارت موبایل شما از برای فعالسازی نیازمند PIN میباشد اما شاید در این حین شما نیازمند یکسری اطلاعات ذخیره شده بر روی موبایل خود میباشید و حواستان نباشد و به اشتباه به صورت سه بار متوالی رمز Pin را اشتباه وارد کنید در این صورت سیم کارت از شما PUK میخواهد و اگر شما PUK سیم کارت خود را وارد ننمایید نمیتوانید از اطلاعات ذخیره شده در موبایلتان استفاده نمایید. بنظرتان در این مواقع چه باید کرد؟؟؟

در این مواقع فقط کافیست موبایل خود را بر روی حالت پرواز بگذارید تا سیم کارت شما غیر فعال شود و سپس به شما اجازه دسترسی به محتویات و اطلاعات ذخیره شده در موبایلتان را دهد.

برای فعال کردن حالت پرواز موبایل باید چند ثانیه دکمه‌ی Power موبایل را نگه دارید و سپس گزینه‌ی Airplane mode و یا همان حالت پرواز را انتخاب نمایید.